

Brugervejledning/Användarmanual

Før brug, bedes du læse manualen, ellers kan produktet blive beskadiget, eller brugerens helbred og liv kan være i fare.

Före användning, läs bruksanvisningen, annars kan produkten komma att skadas eller användarens hälsa och liv kan vara i fara.

Bemærkninger:

1. Produktet skal installeres eller efterses af en kvalificeret person.
2. Produktet kan ikke dækkes med noget stof. Undladelse af at gøre det kan resultere i kortslutning og brand.
3. Pærer kan blive varme under drift, det anbefales ikke at røre ved pærene.
4. Dette produkt er beregnet til indendørsbrug.

Anmärkning:

1. Produkten måste installeras eller inspekteras av en kvalificerad person.
2. Produkten kan inte täckas med något tyg. Underlåtenhet att göra det kan leda till kortslutning och brand.
3. Glödlamporna kan bli varma under drift, det rekommenderas inte att röra glödlamporna.
4. Denna produkt är avsedd för inomhusbruk.

Montering:

1. Afbryd strømforsyningen, før monteringen påbegyndes.
2. Marker borepunkterne på installationsstedets indsættelse af monteringsstifter.
3. Fjern noget isolering (ca. 5 mm) fra netledningen.
4. Lav en pakning på den bagerste port på størrelse med en levende strømforsyning og før ledningerne igennem den.
5. Skru pladen, der fastgør armaturet, af armaturet, og brug passende skruer til monteringsfladen.
6. Tilslut strømkablerne i overensstemmelse
7. Skru armaturhuset fast med to skruer på siderne på en tidligere monteret fastgørelsesplade.
8. Fjern skruerne til montering af lyskilde (pærer).
9. Sørg for, at pæren holdes godt fast i fatningen, og at den passer til strømmen ikke overstiger den maksimale effekt, der er angivet af producenten.
10. Skru lampen på, og sørg for, at tætningen er på plads i lampens målpositionsbeskyttelse mod fugt.

Hopsättning:

1. Koppla bort strömförsörjningen innan monteringen påbörjas.
2. Markera borrhållarna på installationsplatsen för införande av monteringsstift.
3. Ta bort lite isolering (ca 5 mm) från nätsladden.
4. Gör en packning på den bakre porten ungefär lika stor som en strömförsörjning och mata ledningarna genom den.
5. Skruva loss plattan som håller fast fixturen från fixturen och använd lämpliga skruvar för monteringsytan.
6. Anslut strömkablarna i enlighet med detta
7. Fäst fixturhuset med två skruvar på sidorna av en tidigare monterad fästplatta.
8. Ta bort skruvarna för montering av ljuskällan (glödlampor).
9. Se till att glödlamporna hålls säkert i sockeln och att den passar strömmen och inte överskrider den maximala effekten alltså specificeras av tillverkaren.
10. Skruva på lampen och se till att tätningen är på plats i lampans målpositionsskydd mot fukt.

Indgangsspænding / Inspänning	220-240V AC 50/60Hz
Materiale / Material	Aluminium + Stål
Lyskilde / Ljuskälla	1xLED GU10 (maks. 35W)
IP værdi / IP värde	IP20
Overordnede dimensioner / Generella dimensioner	200 x150 x130 [mm]
Rotationsvinkel	350°

Bemærkninger om fare for elektrisk stød:

For at undgå elektrisk stød skal du slukke for strømmen før installation og vente et stykke tid. Under installationen skal du sørge for, at du ikke har våde eller fedtede hænder. Det højeste sikkerhedsniveau sikres af gummihandsker, der bruges ved arbejde med elektriske apparater.

Anmärkning om risk för elektriska stötar:

För att undvika elektriska stötar, vänligen stäng av strömmen före installation och vänta ett tag. Se till att dina händer inte är våta eller fetta under installationen. Den högsta säkerhetsnivån säkerställs av gummihandskar som används vid arbete med elektriska apparater.

Elektriske apparater mærket med symbolet for en malet skraldespand mærket må ikke bortskaffes sammen med det kommunale affald. Sådanne enheder indsamles og genbruges.

Elektriska apparater märkta med symbolen för en målad soptunna etiketten får inte slängas tillsammans med kommunalt avfall. Sådana enheter samlas in och återvinns.