




ARGENTO

Anleitung für Produkte mit Katalognummern:
330345; 330352; 330369; 330383; 330390; 330406

- DE - BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

/ ANWENDUNG Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch und den allgemeinen Gebrauch bestimmt. Verwendung im Innen- und Außenbereich. **INSTALLATION UND SICHERHEIT** Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Alle Vorgänge müssen bei getrennter Stromversorgung durchgeführt werden. Seien Sie äußerst vorsichtig. Montagediagramm: siehe Abbildungen. Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass die mechanische Montage und der elektrische Anschluss korrekt sind. Das Produkt kann an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen werden, das den gesetzlichen Energiequalitätsstandards entspricht.

Verwenden Sie Netzkabel geeigneter Größe und Art. Installieren Sie das Produkt nicht in einer Nische oder an einem Ort, an dem sich Wasser sammeln kann. Bedecken Sie den Lampensockel nicht mit Sand, Erde, Rinde, Steingut usw. Die Vorrichtung muss eine freie Luftzirkulation zwischen Sockel und Boden ermöglichen. Das Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug. Lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen, da sie sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät beschädigen könnten. Bewahren Sie das Gerät, alle seine Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Die Nichtbeachtung der Empfehlungen in dieser Anleitung kann beispielsweise zu Feuer, Verbrennungen, Stromschlag, Verletzungen sowie anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Verwenden Sie beim Anschluss der Leuchte im Freien eine Steckdose mit mindestens IP44-Schutzart. **EMPFEHLUNGEN FÜR GEBRAUCH / WARTUNG**


Führen Sie die Wartung bei abgeschalteter Stromversorgung und abgekühltem Produkt durch. Reinigen Sie das Produkt nur mit weichen, trockenen Tüchern. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab. Sorgen Sie für freie Luftzufuhr. Das Produkt kann sich stark erhitzen. Versorgen Sie das Produkt nur mit der Nennspannung oder innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs. Die Verwendung eines beschädigten oder unvollständigen Produkts ist nicht zulässig. In Bereichen mit starken elektromagnetischen Störungen kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen. **UMWELTSCHUTZ *** Achten Sie auf Sauberkeit und Umweltschutz. Bitte trennen Sie Verpackungsmüll. Die Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, was zu einer Geldstrafe führen kann. Solche Produkte können umwelt- und gesundheitsschädlich sein und erfordern eine besondere Behandlung, insbesondere Rückgewinnung, Recycling und/oder Entsorgung. Informationen zu Sammel-/Rückgabestellen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden oder beim Verkäufer des Geräts. Altgeräte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn Sie ein neues Produkt kaufen, wobei die Menge die Menge neuer Geräte des gleichen Typs nicht übersteigt. Die oben genannten Bestimmungen gelten für die Europäische Union. In anderen Ländern gelten die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes. Wir empfehlen Ihnen, sich an den Händler unseres Produkts in Ihrer Nähe zu wenden.



IP65

(D) Das Mülltonnensymbol - siehe Abschnitt „UMWELTSCHUTZ“ im Handbuch

(Die Montage muss durch eine autorisierte Person erfolgen. Führen Sie alle Tätigkeiten im spannungslosen Zustand durch.



E27 LED
max 15W
220-240V
~50/60Hz

Nicht im Lieferumfang enthalten. Separat erhältlich.



WARNUNG: **Erstickungsgefahr**



Dieses Gerät kann Kleinteile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




WARNUNG: Außerhalb der Reichweite **von kleinen Kindern aufbewahren.**



Das Gerät und das Zubehör sind kein Spielzeug. Lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen, da sie sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät beschädigen könnten. Bewahren Sie das Gerät, alle seine Teile und das Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Installieren Sie das Produkt nicht in einer Nische oder an Orten, an denen sich Wasser ansammeln kann. Installieren Sie es nur auf einer ebenen Fläche. Bedecken Sie den Lampensockel nicht mit Sand, Erde, Rinde, Steingut usw. Die Leuchte muss eine freie Luftzirkulation zwischen Sockel und Boden ermöglichen.











Die Anzahl der Beine kann je nach Modell variieren




Vorsicht mit der Verpackung!










Prüfen Sie, ob die Kabelverschraubung richtig festgezogen ist.



8





10