



SwitchBot Meter Pro User Manual




Please read this user manual carefully before using your device.


Package Contents



List of Components



Liquid-crystal Display (LCD)



Preparation

- You will need:
- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
 - The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
 - A SwitchBot account, you can register via our app or sign in to your account directly if you already have one.
- Please note:** if you intend to use the Cloud Service feature, you will need a SwitchBot Hub (sold separately).




iOS and Android system requirements:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Installation

- Step 1: Power on**
Remove the battery insulation tab to power on your product.




Step 2: Add to the SwitchBot app
Open our app, tap the "+" icon in the right-hand corner of the home page, and select Add Device. Find the device icon and select. Then follow the instructions to add Meter Pro.

Precautions

- The Bluetooth signal transmission of this product may be affected by obstacles. In an open space without any obstacles, the maximum connectivity distance is 120 m (131 yd.).
- When using a Meter Pro with an Indoor/Outdoor Meter together, it's recommended to add a SwitchBot Hub Mini or Hub 2 to sync the data from your Indoor/Outdoor Meter to eliminate connectivity range issues that may occur.
- Prolonged exposure to conditions outside recommended ranges (5 °C to 60 °C, 20% to 80% relative humidity) may accelerate product aging.

www.switch-bot.com
V1.0-2407


Screen Display



Please note:

- This product is compatible with all SwitchBot Meter and Hub products. The displayed data may vary depending on the devices you configured.
- For outdoor use, we recommend you pair your device with a SwitchBot Indoor/Outdoor Meter.

Weather Forecast Icons



Replacing Batteries

Open the battery cover, remove old batteries, and insert 2 new AA batteries, ensuring correct polarity. Then, close the battery cover.

Resetting Factory Settings

Press and hold the top button for 15 seconds.

Firmware Upgrades

In order to improve user experience, we will regularly release firmware updates to introduce new functions and solve any software defects that may occur during usage. When a new firmware version is available, we will send an upgrade notification to your account via our app. When upgrading, please make sure your product has sufficient battery or stay powered on and make sure your smartphone is within range to prevent interference.

Functions

Please scan the QR code to get detailed function description.



Frequently Asked Questions

Q: What do I do when my product doesn't work properly?

- A:**
- Ensure the battery insulation tab has been removed.
 - Check if the batteries are installed with the correct polarity.
 - Verify that the batteries have sufficient power.

Q: My temperature and humidity readings are inaccurate, what can I do to fix this?

A: Recalibrate your Meter Pro via our app. If the issue persists, please contact Customer Support.

Q: I can't connect my Meter Pro to my Indoor/Outdoor Meter, what should I do?

- A:**
- Check whether the distance between them exceeds the maximum Bluetooth connection range 120 m (131 yd.).
 - Use a SwitchBot Hub device as a bridge between them.

Please visit our website or scan the QR code below for more information.



Specifications

Material: ABS
Size: 92 mm × 79 mm × 25 mm (3.6 in. × 3.1 in. × 0.98 in.)
Weight: 154 g (5.4 oz.) (with batteries)
Power: 2 × AA battery
Battery Life: 1 year
Temperature Measurement Range: -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F)
Humidity Measurement Range: 0 to 99% RH
Temperature Precision:
-20 °C to 0 °C (-4 °F to 32 °F) [±0.4 °C/0.7 °F]
0 °C to 65 °C (32 °F to 149 °F) [±0.2 °C/0.4 °F]
65 °C to 80 °C (149 °F to 176 °F) [±0.3 °C/0.5 °F]
Humidity Precision:
0 to 10% RH (±3% RH)
10 to 90% RH (±2% RH)
90 to 99% RH (±3% RH)
Connectivity: BLE 4.2 or above

Warranty

We warrant to the original owner of the product that the product will be free from defects in materials and workmanship. Please note that this limited warranty does not cover:

- Products submitted beyond the original limited warranty period.
- Products on which repairs or modifying have been attempted.
- Products subjected to falls, extreme temperatures, water, or other operating conditions outside the product specifications.
- Damage due to natural disaster (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane, etc.).
- Damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g. fire).
- Other damage that is not attributable to defects in the manufacture of product materials.
- Products purchased from unauthorized resellers.
- Consumable parts (including but not limited to batteries).
- Natural wear of the product.

Contact & Support

Feedback: If you have any concerns or problems when using our products, please send feedback via our app through the Profile > Help & Feedback page.

Setup and Troubleshooting: support.switch-bot.com
Support Email: support@switch-bot.com

SwitchBot Meter Pro Brugermanual



Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger din enhed.

Pakkens indhold




Hovedenhed x 1




Batteri x 2

Liste over komponenter



Flydende krystal skærm (LCD)



Forberedelse

Du skal bruge: • En smartphone eller tablet, der bruger Bluetooth 4.2 eller nyere. • Den seneste version af vores app, kan downloades via Apple App Store eller Google Play Store. • En SwitchBot-konto, du kan registrere via vores app eller logge direkte på din konto, hvis du allerede har en.
Bemærk venligst: Hvis du har til hensigt at bruge Cloud Service-funktionen, skal du bruge en SwitchBot Hub (sælges separat).




iOS- og Android-systemkrav: <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Installation

Trin 1: Tænd
Fjern batteriisoleringsstappen for at tænde for dit produkt.



Trin 2: Føj til SwitchBot-appen
Åbn vores app, tryk på "+"-ikonet i højre hjørne af startside, og vælg Tilføj enhed. Find enhedsikonet, og vælg. Følg derefter instruktionerne for at tilføje Meter Pro.

Forholdsregler

- Bluetooth-signaltransmissionen af dette produkt kan blive påvirket af forhindringer. I et åbent rum uden forhindringer er den maksimale forbindelsesafstand 120 m (131 yd.).
- Når du bruger en Meter Pro med en indendørs/udendørs måler sammen, anbefales det at tilføje en SwitchBot Hub Mini eller Hub 2 for at synkronisere dataene fra din indendørs/udendørs måler for at eliminere problemer med forbindelsesområdet, der kan opstå.
- Langvarig udsættelse for forhold uden for de anbefalede områder (5 °C til 60 °C, 20 % til 80 % relativ luftfugtighed) kan fremskynde produktets aldring.

www.switch-bot.com
V1.0-2407

Skærmvisning



Meter Pro + I/O Meter + Hub-enhed

Meter Pro + I/O Meter



Meter Pro + Hub-enhed

Meter Pro

Bemærk venligst:

- Dette produkt er kompatibelt med alle SwitchBot Meter og Hub-produkter. De viste data kan variere afhængigt af de enheder, du har konfigureret.
- Til udendørs brug anbefaler vi, at du parrer din enhed med en SwitchBot Indendørs/ Udendørs måler.

Vejrsigt ikoner



Udskiftning af batterier

Åbn batteridækslet, fjern gamle batterier, og isæt 2 nye AA-batterier, og sørg for den korrekte polaritet. Luk derefter batteridækslet.

Nulstilling af fabriksindstillinger

Tryk og hold den øverste knap nede i 15 sekunder.

Firmware opgraderinger

For at forbedre brugeroplevelsen vil vi regelmæssigt frigive firmwareopdateringer for at introducere nye funktioner og løse eventuelle softwarefejle, der måtte opstå under brug. Når en ny firmwareversion er tilgængelig, sender vi en opgraderingsmeddelelse til din konto via vores app. Når du opgraderer, skal du sørge for, at dit produkt har tilstrækkeligt batteri eller forblive tændt, og sørg for, at din smartphone er inden for rækkevidde for at forhindre interferens.

Funktioner

Scan QR-koden for at få en detaljeret funktionsbeskrivelse.



Oftestillede spørgsmål

Q: Hvad gør jeg, når mit produkt ikke fungerer korrekt?

A:

- Sørg for, at batteriisoleringsstappen er blevet fjernet.
- Kontroller, om batterierne er installeret med den korrekte polaritet.

3. Kontroller, at batterierne har tilstrækkelig strøm.

Q: Mine temperatur- og luftfugtighedsaflysninger er unøjagtige, hvad kan jeg gøre for at rette op på dette?

A: Genkalibrer din Meter Pro via vores app. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundesupport.

Q: Jeg kan ikke forbinde min Meter Pro til min indendørs/udendørs måler, hvad skal jeg gøre?

A:

- Kontroller, om afstanden mellem dem overstiger det maksimale Bluetooth-forbindelsesområde på 120 m (131 yd.).
- Brug en SwitchBot Hub-enhed som en bro mellem dem.



Besøg vores hjemmeside eller scan QR-koden ovenover for mere information.

Specifikationer

Materiale: ABS
Størrelse: 92 mm x 79 mm x 25 mm (3,6 tommers x 3,1 tommers x 0,98 tommers)
Vægt: 154 g (5,4 oz.) (med batterier)
Strøm: 2 x AA batteri
Batterilevetid: 1 år
Temperaturmåleområde: -20 °C til -40 °F (-40 °F)
Fugtighedsmåleområde: 0 til 99 % RH
Temperaturpræcision: -20 °C til 0 °C (-4 °F til 32 °F) [±0,4 °C/0,7 °F]
0 °C til 65 °C (32 °F til 149 °F) [±0,4 °C/0,4 °F]
65 °C til 80 °C (149 °F til 176 °F) [±0,3 °C/0,5 °F]
Fugtighed Præcision: 0 til 10 % RF (±3 % RF)
10 til 90 % RF (±2 % RF)
90 til 99 % RF (±3 % RF)
Forbindelse: BLE 4.2 eller derover

Garanti

Vi garanterer over for den oprindelige ejer af produktet, at produktet vil være frit for defekter i materialer og udførelse. Bemærk venligst, at denne begrænsede garanti ikke dækker:

- Produkter indsendt ud over den oprindelige begrænsede garantiperiode.
- Produkter, hvorpå der er forsøgt reparation eller ændring.
- Produkter udsat for fald, ekstreme temperaturer, vand eller andre driftsforhold uden for produktspecifikationerne.
- Skader på grund af naturkatastrofer (herunder, men ikke begrænset til lyn, oversvømmelse, tornado, jordskælv eller orkan osv.).
- Skader på grund af misbrug, misbrug, uagtsomhed eller ulykke (f.eks. brand).
- Andre skader, der ikke kan henføres til mangler ved fremstilling af produktmaterialer.
- Produkter købt fra uautoriserede forhandlere.
- Forbrugsdele (inklusive men ikke begrænset til batterier).
- Naturlig slid på produktet.

Kontakt & Support

Feedback: Hvis du har nogen bekymringer eller problemer, når du bruger vores produkter, bedes du sende feedback via vores app via siden Profil > Hjælp og feedback.

Opsætning og fejlfinding: support@switch-bot.com

Support E-mail: support@switch-bot.com

SwitchBot Meter Pro Användarmanual



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din enhet.

Paketets innehåll




Huvudenhet x 1




Batteri x 2

Lista över komponenter



LCD-skärm (Liquid Crystal Display)



Förberedelse

Du behöver:

- En smartphone eller surfplatta som använder Bluetooth 4.2 eller senare.
- Den senaste versionen av vår app kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play Store.
- Ett SwitchBot-konto, du kan registrera dig via vår app eller logga in direkt på ditt konto om du redan har ett.

Observera: Om du tänker använda molntjänstfunktionen behöver du en SwitchBot Hub (säljs separat).




Systemkrav för iOS och Android: <https://support.switch-bot.com/he/en-us/articles/1256739737271>



Installation

Steg 1: Slå på

Ta bort batteriisoleringsfliken för att slå på produkten.



Steg 2: Lägg till i SwitchBot-appen

Öppna vår app, tryck på "+"-ikonen i det högra hörnet på startsidan och välj Lägg till enhet. Hitta enhetsikonen och välj. Följ sedan instruktionerna för att lägga till Meter Pro.

Försiktighetsåtgärder

- Bluetooth-signalöverföringen av denna produkt kan påverkas av hinder. I ett öppet utrymme utan hinder är det maximala anslutningsavståndet 120 m (131 yd.).
- När du använder en Meter Pro med en inomhus-/utomhusmätare tillsammans, rekommenderas det att du lägger till en SwitchBot Hub Mini eller Hub 2 för att synkronisera data från din inomhus-/utomhusmätare för att eliminera problem med anslutningsräckvidden som kan uppstå.
- Långvarig exponering för förhållanden utanför de rekommenderade intervallen (5°C till 60°C, 20% till 80% relativ luftfuktighet) kan påskynda produktens åldrande.

www.switch-bot.com
V1.0-2407

Skärmvisning



Meter Pro + I/O Meter + Hub-enhet



Meter Pro + I/O-mätare



Meter Pro + Hub-enhet



Meter Pro

Observera:

- Denna produkt är kompatibel med alla SwitchBot Meter och Hub-produkter. De data som visas kan variera beroende på vilka enheter du har konfigurerat.
- För utomhusbruk rekommenderar vi att du para ihop din enhet med en SwitchBot Indoor/Outdoor-mätare.

Väderprognos ikoner



Byte av batterier

Öppna batteriluckan, ta ur gamla batterier och sätt i 2 nya AA-batterier, se till att polerna är korrekta. Stäng sedan batteriluckan.

Fabriksåterställning

Tryck och håll ned den övre knappen i 15 sekunder.

Firmware-uppgraderingar

För att förbättra användarupplevelsen kommer vi regelbundet att släppa firmwareuppdateringar för att introducera nya funktioner och lösa eventuella programvarufel som kan uppstå under användning. När en ny firmwareversion är tillgänglig skickar vi ett uppgraderingsmeddelande till ditt konto via vår app. När du uppgraderar, se till att din produkt har tillräckligt med batteri eller förblir påslagen, och se till att din smartphone är inom räckhåll för att förhindra störningar.

Drag

Skanna QR-koden för en detaljerad funktionsbeskrivning.



Vanliga frågor

F: Vad gör jag när min produkt inte fungerar som den ska?

A:

1. Se till att batteriisoleringsfliken har tagits bort.
2. Kontrollera om batterierna är installerade med rätt polaritet.
3. Kontrollera att batterierna har tillräcklig kraft.

F: Mina temperatur- och luftfuktighetsavläsningar är felaktiga, vad kan jag göra för att fixa detta?

S: Kalibrera om din Meter Pro via vår app. Kontakta kundsupport om problemet kvarstår.

F: Jag kan inte ansluta min Meter Pro till min inomhus-/utomhusmätare, vad ska jag göra?

A:

1. Kontrollera om avståndet mellan dem överskrider den maximala Bluetooth-anslutningens räckvidd på 120 m (131 yd.).
2. Använd en SwitchBot Hub-enhet som en brygga mellan dem.



Besök vår hemsida eller skanna QR-koden ovan för mer information.

Specifikationer

Material: ABS

Storlek: 92 mm x 79 mm x 25 mm (3,6 tum x 3,1 tum x 0,98 tum)

Vikt: 154 g (5,4 oz.) (med batterier)

Ström: 2 x AA-batteri

Batterilivslängd: 1 år

Temperaturmätningssområde: -20 °C till 80 °C (-4 °F till 176 °F)

Luftfuktighetsmätningssområde: 0 till 99% RH

Temperaturprecision:

-20 °C till 0 °C (-4 °F till 32 °F) [±0,4 °C/0,7 °F]

0 °C till 65 °C (32 °F till 149 °F) [±0,4 °C/0,4 °F]

65 °C till 80 °C (149 °F till 176 °F) [±0,3 °C/0,5 °F]

Fuktighetsprecision:

0 till 10 % RF (±3 % RF)

10 till 90 % RF (±2 % RF)

90 till 99 % RF (±3 % RF)

Anslutning: BLE 4.2 eller högre

Garanti

Vi garanterar den ursprungliga ägaren av produkten att produkten kommer att vara fri från defekter i material och utförande. Observera att denna begränsade garanti inte täcker:

1. Produkter som skickats in efter den ursprungliga begränsade garantiperioden.
2. Produkter på vilka reparation eller modifiering har gjorts.
3. Produkter som utsätts för fall, extrema temperaturer, vatten eller andra driftsförhållanden utanför produktspecifikationerna.
4. Skador på grund av naturkatastrofer (inklusive men inte begränsat till blixnar, översvämningar, tornado, jordbävningar eller orkaner, etc.).
5. Skada på grund av missbruk, missbruk, vårdslöshet eller olycka (t.ex. brand).
6. Övriga skador som inte kan hänföras till fel i tillverkningen av produktmaterial.
7. Produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare.
8. Förbrukningsdelar (inklusive men inte begränsat till batterier).
9. Naturligt slitage på produkten.


Kontakt & Support

Feedback: Om du har några funderingar eller problem när du använder våra produkter, skicka feedback via vår app via sidan Profil > Hjälp och feedback.

Installation och felsökning: support@switch-bot.com


Support E-post: support@switch-bot.com

SwitchBot Meter Pro Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Paketsinhalt




Haupteinheit x 1




Batterie x 2

Komponentenliste



Flüssigkristallanzeige (LCD)



Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Cloud-Service-Funktion nutzen möchten, benötigen Sie einen SwitchBot Hub (separat erhältlich).



iOS- und Android-Systemanforderungen:


<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Installation

Schritt 1: Einschalten

Entfernen Sie die Batterieisolierung, um das Gerät einzuschalten.



Schritt 2: Hinzufügen zur SwitchBot-App


Öffnen Sie unsere App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten Ecke der Startseite und wählen Sie Gerät hinzufügen. Suchen Sie das Gerätesymbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Meter Pro hinzuzufügen.

Vorsichtsmaßnahmen


- Die Bluetooth-Signalübertragung dieses Produkts kann durch Hindernisse beeinträchtigt werden. In einem offenen Raum ohne Hindernisse beträgt die maximale Reichweite 120 m.
- Wenn Sie ein Meter Pro zusammen mit einem Innenraum/Außenraum Meter verwenden, wird empfohlen, einen SwitchBot Hub Mini oder Hub 2 hinzuzufügen, um die Daten von Ihrem Innenraum/Außenraum Meter zu synchronisieren, um eventuell auftretende Probleme mit der Reichweite zu beseitigen.
- Eine längere Aussetzung an Bedingungen außerhalb der empfohlenen Bereiche (5 °C bis 60 °C, 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit) kann die Produktalterung beschleunigen.

www.switch-bot.com
V1.0-2407


Bildschirm-Anzeige




Meter Pro + I/O Meter + Hub device



Meter Pro + I/O Meter



Meter Pro + Hub device



Meter Pro

Hinweis:
• Dieses Produkt ist mit allen SwitchBot Meter- und Hub-Produkten kompatibel. Die angezeigten Daten können je nach den konfigurierten Geräten variieren.
• Für die Verwendung im Freien empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät mit einem SwitchBot Innenraum/Außenraum Meter zu koppeln.

Wettervorhersage-Symbole

Sonnig	Bedeckt	Nieselregen	Leichter Schnee
Bewölkt	Regen	Schnee	

Ersetzen von Batterien

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie 2 neue AA-Batterien ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten müssen. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung.

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Drücken Sie die obere Taste und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt.

Firmware-Upgrades

Um die Nutzererfahrung zu verbessern, werden wir regelmäßige Firmware-Updates veröffentlichen, um neue Funktionen einzuführen und Softwarefehler zu beheben, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, senden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt über einen ausreichenden Akku verfügt oder eingeschaltet bleibt, und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet, um Störungen zu vermeiden.

Funktionen

Bitte scannen Sie den QR-Code, um eine detaillierte Funktionsbeschreibung zu erhalten.



Häufig gestellte Fragen

F: Was kann ich tun, wenn mein Produkt nicht richtig funktioniert?

A:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterietrennlase entfernt wurde.
2. Prüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ausreichend Strom haben.

F: Meine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen sind ungenau, wie kann ich das beheben?

A: Kalibrieren Sie Ihr Meter Pro über unsere App neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

F: Ich kann mein Meter Pro nicht mit meinem Innenraum/Außenraum Meter verbinden, was kann ich tun?

A:

1. Prüfen Sie, ob die Entfernung zwischen den beiden Geräten die maximale Bluetooth-Verbindungsreichweite von 120 m überschreitet.
2. Verwenden Sie ein SwitchBot Hub-Gerät als Bridge zwischen den beiden Geräten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code.

Spezifikationen



Werkstoff: ABS
Größe: 92 mm x 79 mm x 25 mm (3,6 in. x 3,1 in. x 0,98 in.)
Gewicht: 154 g (5,4 Unzen) (mit Batterien)
Stromversorgung: 2 x AA-Batterie
Batterielebensdauer: 1 Jahr
Temperatur-Messbereich: -20 °C bis 80 °C (-4 °F bis 176 °F)
Luftfeuchtigkeit-Messbereich: 0 bis 99% RH
Temperatur-Präzision:
-20 °C bis 0 °C (-4 °F bis 32 °F) [±0,4 °C/0,7 °F]
0 °C bis 65 °C (32 °F bis 149 °F) [±0,2 °C/0,4 °F]
65 °C bis 80 °C (149 °F bis 176 °F) [±0,3 °C/0,5 °F]
Luftfeuchtigkeit-Präzision:
0 bis 10% RH (±3% RH)
10 bis 90 % RH (±2 % RH)
90 bis 99% RH (±3% RH)
Konnektivität: BLE 4.2 oder höher

Garantie

Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese beschränkte Garantie nicht gilt:

1. Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingereicht werden.
2. Produkte, an denen Reparaturen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
3. Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen.
4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Wirbelsturm usw.).
5. Schäden aufgrund von Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfällen (z. B. Feuer).
6. Sonstige Schäden, die nicht auf Mängel bei der Herstellung der Produktmaterialien zurückzuführen sind.
7. Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern erworben wurden.
8. Verschleißteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
9. Natürliche Abnutzung des Produkts.

Kontakt & Unterstützung

Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte ein Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Hilfe & Feedback.


Einrichtung und Fehlerbehebung: support.switch-bot.com
Support-E-Mail: support@switch-bot.com

SwitchBot Meter Pro Gebruikershandleiding



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Inhoud van de verpakking




Hoofdeenheid × 1




Batterij × 2

Onderdelenlijst



Vloeibaar-kristal Display (LCD)



Vorbereiding

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account, u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.

Let op: als u van plan bent om de Cloud Service-functie te gebruiken, heeft u een SwitchBot Hub nodig (apart verkrijgbaar).



iOS- en Android-systeemvereisten:


<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Installatie

Stap 1: Inschakelen

Verwijder het isolatietabblad van de batterij om uw product in te schakelen.



Stap 2: Toevoegen aan de SwitchBot-APP


Open onze app, tik op het "+"-pictogram in de rechterbovenhoek van de startpagina en selecteer Apparaat toevoegen. Zoek het apparaatpictogram en selecteer het. Volg vervolgens de instructies om Meter Pro toe te voegen.

Voorzorgsmaatregelen


- De Bluetooth-siginaaloverdracht van dit product kan worden beïnvloed door obstakels. In een open ruimte zonder obstakels is de maximale verbindingsafstand 120 m.
- Bij gebruik van een Meter Pro met een Indoor/Outdoor Meter samen, wordt aanbevolen om een SwitchBot Hub Mini of Hub 2 toe te voegen om de gegevens van uw Indoor/Outdoor Meter te synchroniseren en connectiviteitsproblemen op te lossen die kunnen optreden.
- Langdurige blootstelling aan omstandigheden buiten de aanbevolen bereiken (5 °C tot 60 °C, 20% tot 80% relatieve vochtigheid) kan de veroudering van het product versnellen.

www.switch-bot.com
V1.0-2407


Beeldscherm




Meter Pro + I/O Meter + Hub apparaat



Meter Pro + I/O Meter



Meter Pro + Hub apparaat



Meter Pro

Let op:
• Dit product is compatibel met alle SwitchBot Meter- en Hub-producten. De weergegeven gegevens kunnen variëren, afhankelijk van de geconfigureerde apparaten.
• Voor buitengebruik raden we aan om uw apparaat te koppelen met een SwitchBot Indoor/Outdoor Meter.

Weerberichtpictogrammen

Zonnig	Zwaarbewolkt	Motregen	Lichte Sneeuw
Bewolkt	Regen	Sneeuw	

Batterijen Vervangen

Open het batterijcompartiment, verwijder de oude batterijen en plaats 2 nieuwe AA-batterijen, waarbij u ervoor zorgt dat de polariteit correct is. Sluit vervolgens het batterijcompartiment.

Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de bovenste knop 15 seconden ingedrukt.

Firmware-Upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrade-melding naar uw account via onze app. Bij het upgraden moet u ervoor zorgen dat uw product voldoende batterij heeft of ingeschakeld blijft, en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Functies

Gelieve de QR-code te scannen voor een gedetailleerde beschrijving van de functies.



Veelgestelde Vragen

V: Wat moet ik doen als mijn product niet goed werkt?

- A:**
1. Zorg ervoor dat het isolatietabblad van de batterij is verwijderd.
 2. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst met de juiste polariteit.
 3. Controleer of de batterijen voldoende vermogen hebben.

V: Mijn temperatuur- en vochtigheidsmetingen zijn onnauwkeurig, wat kan ik doen om dit te verhelpen?

A: Kalibreer uw Meter Pro opnieuw via onze app. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

V: Ik kan mijn Meter Pro niet verbinden met mijn Indoor/Outdoor Meter, wat moet ik doen?

- A:**
1. Controleer of de afstand tussen hen de maximale Bluetooth-verbindingsafstand van 120 m overschrijdt.
 2. Gebruik een SwitchBot Hub-apparaat als brug tussen hen.

Bezoek onze website of scan de onderstaande QR-code voor meer informatie.



Specificaties

Materiaal: ABS
Afmetingen: 92 mm × 79 mm × 25 mm (3,6 inch × 3,1 inch × 0,98 inch)
Gewicht: 154 g (5,4 oz.) (inclusief batterijen)
Vermogen: 2 × AA-batterij
Batterijlevensduur: 1 jaar
Temperatuureetbereik: -20 °C tot 80 °C (-4 °F tot 176 °F)
Vochtigheidsmeetbereik: 0 tot 99% RV
Temperatuurprecisie:
-20 °C tot 0 °C (-4 °F tot 32 °F) [±0,4 °C/0,7 °F]
0 °C tot 65 °C (32 °F tot 149 °F) [±0,2 °C/0,4 °F]
65 °C tot 80 °C (149 °F tot 176 °F) [±0,3 °C/0,5 °F]
Vochtigheidprecisie:
0 tot 10% RV (±3% RV)
10 tot 90% RV (±2% RV)
90 tot 99% RV (±3% RV)
Connectiviteit: BLE 4.2 of hoger

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie het volgende niet dekt:

1. Producten die buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode zijn ingediend.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van misbruik, verwaarlozing, onzorgvuldigheid of ongevallen (bijv. brand).
6. Andere schade die niet kan worden toegeschreven aan fabricagefouten van productmaterialen.
7. Producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u zorgen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via het Profiel > Help & Feedback pagina.

Installatie en Probleemoplossing: support@switch-bot.com
Ondersteuningsmail: support@switch-bot.com