

# SwitchBot Universal Remote

## User Manual



Please read this user manual carefully before using your device.

## Package Contents



SwitchBot  
Universal Remote



User Manual



After-sales Card




Type-C Cable



Reset Tool

## List of Components



- Light Sensor
- Screen
- 4 Customized Shortcuts
- Power Buttons (ON/OFF)
- Touch Wheel  
Touch and move to select among Devices, Scenes and Buttons.
- Kata Button  
Tap to show Device or Scene list.



- Infrared Emitter
- Reset Button
- Type-C Port

## Preparation

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account, you can register via our app or sign in to your account directly if you already have one.



iOS 14.0+



Android OS 5.0+

## Setting Up Your Device

### Step 1: Powering on

Press and hold the ON button on your device for 3 seconds to power on.



### Step 2: Adding your device to our app

Open our app, tap "+" at the top right-hand corner of the home page, select Add Device, find the relevant device icon and select. Then follow the instructions to add your device.

### Step 3: Adding appliance remote controls/Copying Hub settings

Follow the in-app prompts to add an appliance remote control.

If you have a SwitchBot Hub with added remote controls, you can copy them to your Universal Remote.

For first-time users, search for your appliance brand and model to find and download the infrared code.

If your exact model isn't listed, choose the closest match, as many brands reuse codes between models. We also recommend purchasing a SwitchBot Hub so that you can learn particular buttons.

### Step 4: Mapping appliance actions via our app and syncing settings to your Universal Remote


Enter the Settings page of your Universal Remote in our app, select the target appliance, and follow the instructions to map actions to your Universal Remote buttons. Then, sync settings to your Universal Remote.

Map actions for each device to your Universal Remote individually, as button actions differ between appliances in our app.

## Instructions for Use

### Controlling devices or triggering Scenes

After you have added your remote controls and mapped appliance actions to your Universal Remote, press the red Kata button on your Universal Remote and use the Touch Wheel to select among devices or Scenes.




Touch Wheel

Kata button

## Customized Shortcuts

If the physical buttons on your Universal Remote are insufficient for your needs, you can utilize the four Customized Shortcuts. These shortcuts can be edited via our app, allowing you to assign up to 20 button functions to each. This feature enables you to easily access buttons of the same category with just one tap.



4 Customized Shortcuts

## Device Settings

### Raise to Wake

By simply picking up your Universal Remote, the screen will automatically light up for you to use. You can turn this feature on or off via our app.

### Auto-Dim

You can adjust the time for your device screen to automatically turn off via our app.

### Screen Brightness

Your Universal Remote is equipped with a light sensor and can automatically adjust screen brightness according to ambient light. You can also adjust the brightness to your personal preference via our app.

### Data Backup

All configuration data of your Universal Remote is stored under your account by default. Once your Universal Remote is restored to factory settings, damaged, or lost, you can purchase a new Universal Remote, and copy all previous configuration information to it.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



User Manual

[www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com)

V1.0-2402

## ⚠ Notice

Once configuration is complete, your SwitchBot Universal Remote can control home devices offline. Please refrain from taking it outside to prevent loss or other consequences. Please note that this product is not suitable for children under 5 years old.

## Charging

It takes about 5 hours to fully charge your device battery and this can last for up to 6 months after one full charge.


1. A 5 V = 1 A adapter is required to charge your device.
2. Your device can last for up to 5 months with one full charge. This result is tested under the following conditions:  
Device lights up for 5 minutes and sends an infrared signal 50 times per day in a 25 °C (77 °F) environment.

## Firmware Upgrades

In order to improve user experience, we will regularly release firmware updates to introduce new functions and solve any software defects that may occur during usage. When a new firmware version is available, we will send an upgrade notification to your account via our app. When upgrading, please make sure your product has sufficient battery and make sure your smartphone is within range to prevent interference.

## Restarting

Use the reset tool provided to press the Reset button for 1 second and then release.



## Specifications

**Color:** White  
**Material:** ABS + UV-resistant PC (V-0 fire retardant)  
**Size:** 50 × 27 × 190 mm  
**Weight:** 133 g (4.7 oz.)  
**Power:** Type-C, DC 5 V = 1 A, 2000 mAh lithium-ion battery  
**Battery Duration:** 5 months  
**Operating Temperature:** 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)  
**Operating Humidity:** 0 % to 90 % RH  
**Connectivity:** Bluetooth Low Energy

The battery duration is tested under specific conditions. Actual battery duration may vary.

## Warranty

We warrant to the original owner of the product that the product will be free from defects in materials and workmanship. Please note that this limited warranty does not cover:

1. Products submitted beyond the original limited warranty period.
2. Products on which repairs or modifying have been attempted.
3. Products subjected to falls, extreme temperatures, water, or other operating conditions outside the product specifications.
4. Damage due to natural disaster (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane, etc.).
5. Damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g. fire).
6. Other damage that is not attributable to defects in the manufacture of product materials.
7. Products purchased from unauthorized resellers.
8. Consumable parts (including but not limited to batteries).
9. Natural wear of the product.

## Contact & Support

Feedback: If you have any concerns or problems when using our products, please send feedback via our app through the Profile > Help & Feedback page.

Setup and Troubleshooting:  
[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Support Email:  
[support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)

### Find Out More

Please visit <https://support.switch-bot.com/hc/en-us> for more details.



## CE Warning

RF exposure information: The EIRP power of the device at maximal case is below the exempt condition, 20mW specified in EN 62479: 2010. RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

### CE DOC

Hereby, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type W4600000 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

This product can be used in EU member states.

Manufacturer: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Address: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100  
Importer Name: XDH Tech  
Importer Address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon  
Operation Frequency (Max RF output power)  
Bluetooth: 2402 MHz to 2480 MHz (-0.95 dBm)

## FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## IC Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;  
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement  
This equipment complies with the limits of exposure to IC radiation defined for an uncontrolled environment.  
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

文件名称: Universal Remote-说明书-EN-2405	设计师: WQY	完成时间: 2024/05/15
版本号: V1.2-2405	成品尺寸: 62*105mm	
材质和工艺: 80g书写纸+四色 风琴折 <span style="color: red;">■</span> PT 2034C		
更改内容: 1.删除产品信息颜色参数 2.添加专色		
备注: 此页表格不印刷、红色线框不印刷		

Braddico.com

# SwitchBot

## Universal fjernbetjening Brugermanual




### Pakkens indhold



SwitchBot  
Universal  
fjernbetjening



Brugermanual



Efter salgs kort





Type-C kabel



Nulstil værktøj

### Liste over komponenter



### Forberedelse

Du skal bruge:

- En smartphone eller tablet, der bruger Bluetooth 4.2 eller nyere.
- Den seneste version af vores app, kan downloades via Apple App Store eller Google Play Store.
- En SwitchBot-konto, du kan registrere via vores app eller logge direkte på din konto, hvis du allerede har en.



iOS 14.0+



Android OS 5.0+

### Opsætning af din enhed

#### Trin 1: Tænd

Tryk og hold ON-knappen på din enhed nede i 3 sekunder for at tænde.



#### Trin 2: Tilføjelse af din enhed til vores app

Åbn vores app, tryk på "+" i øverste højre hjørne af startside, vælg Tilføj enhed, find det relevante enhedsikon og vælg. Følg derefter instruktionerne for at tilføje din enhed.

#### Trin 3: Tilføjelse af apparatets fjernbetjeninger/Kopiering af Hub-indstillinger

Følg anvisningerne i appen for at tilføje en fjernbetjening til apparatet. Hvis du har en SwitchBot Hub med tilføjede fjernbetjening, kan du kopiere dem til din Universal Remote. For førstegangsbrugere, søg efter dit apparatmærke og model for at finde og downloade den infrarøde kode. Hvis din nøjagtige model ikke er på listen, skal du vælge den tætteste match, da mange mærker genbruger koder mellem modeller. Vi anbefaler også at købe en SwitchBot Hub, så du kan lære bestemte knapper.

#### Trin 4: Kortlægning af enhedshandlinger via vores app og synkroniseringsindstillinger til din Universal Remote

Gå ind på siden Indstillinger på din Universal Remote i vores app, vælg målapparatet, og følg instruktionerne for at kortlægge handlinger til dine Universal Remote-knapper. Synkroniser derefter indstillingerne til din Universal Remote. Kort handlinger for hver enhed til din Universal Remote individuelt, da knaphandlinger er forskellige fra apparater i vores app.

### Brugsanvisning

#### Styring af enheder eller udløsning af scener

Når du har tilføjet dine fjernbetjening og kortlagt enhedshandlinger til din Universal Remote, skal du trykke på den røde Kata-knap på din Universal Remote og bruge berøringshjulet til at vælge mellem enheder eller scener.



Tryk på Wheel  
Kata knappen

### Tilpassede genveje

Hvis de fysiske knapper på din Universal Remote ikke er tilstrækkelige til dine behov, kan du bruge de fire tilpassede genveje. Disse genveje kan redigeres via vores app, så du kan tildele op til 20 knapfunktioner til hver. Denne funktion giver dig mulighed for nemt at få adgang til knapper i samme kategori med blot et enkelt tryk.



4 tilpassede genveje

### Enhedsindstillinger

#### Hæv for at vågne

Ved blot at tage din Universal Remote op, lyser skærmen automatisk op, så du kan bruge den. Du kan slå denne funktion til eller fra via vores app.

#### Auto-dæmpning

Du kan justere tiden for, at din enheds skærm automatisk slukker via vores app.

#### Skærmens lysstyrke

Din universal fjernbetjening er udstyret med en lyssensor og kan automatisk justere skærmens lysstyrke efter omgivende lys. Du kan også justere lysstyrken til din personlige præference via vores app.

#### Data backup

Alle konfigurationsdata for din Universal Remote gemmes som standard under din konto. Når din Universal Remote er gendannet til fabriksindstillingerne, beskadiget eller mistet, kan du købe en ny Universal Remote og kopiere alle tidligere konfigurationsoplysninger til den.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Brugermanual

[www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com)

V1.2-2405

## ⚠ Meddelelse

Når konfigurationen er fuldført, kan din SwitchBot Universal Remote styre hjemmets enheder offline. Undlad venligst at tage det udenfor for at forhindre tab eller andre konsekvenser. Bemærk venligst, at dette produkt ikke er egnet til børn under 5 år.

## Opladning

Det tager omkring 5 timer at oplade din enheds batteri helt, og dette kan holde i op til 6 måneder efter en fuld opladning.

1. A 5 V = 1A adapter kræves for at oplade denne enhed

2. Din enhed kan holde i op til 5 måneder med én fuld opladning. Dette resultat testes under følgende forhold: Enheden lyser i 5 minutter og sender et infrarødt signal 50 gange om dagen i et 25 °C (77 °F) miljø.

## Firmware opgraderinger

For at forbedre brugeroplevelsen vil vi jævnligt frigive firmwareopdateringer for at introducere nye funktioner og løse eventuelle softwarefejle, der måtte opstå under brug. Når en ny firmwareversion er tilgængelig, sender vi en opgraderingsmeddelelse til din konto via vores app. Når du opgraderer, skal du sørge for, at dit produkt har tilstrækkeligt batteri, og at din smartphone er inden for rækkevidde for at forhindre interferens.

## Genstarter

Brug det medfølgende nulstillingsværktøj til at trykke på Reset-knappen i 1 sekund og slip derefter.



Nulstil knap

## Specifikationer

Materiale: ABS + UV-beständig PC (V-0 brandhæmmende)  
Størrelse: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 tommer)  
Vægt: 133 g (4,7 oz.)  
Effekt: Type-C, DC 5 V 1 A, 2000 mAh lithium-ion-batteri  
Batterivarighed: 5 måneder  
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)  
Driftsfugtighed: 0 % til 90 % RH  
Tilslutning: Bluetooth Low Energy

Batteriets varighed er testet under specifikke forhold. Den faktiske batteritid kan variere.

## Garanti

Vi garanterer over for den oprindelige ejer af produktet, at produktet vil være fri for defekter i materialer og udførelse. Bemærk venligst, at denne begrænsede garanti ikke dækker:

1. Produkter indsendt ud over originalen begrænset garantiperiode.
2. Produkter, der repareres eller modificeres er blevet forsøgt.
3. Produkter udsat for fald, ekstreme temperaturer, vand eller andre driftsforhold uden for produktspecifikationerne.
4. Skader på grund af naturkatastrofer (herunder, men ikke begrænset til, lyn, oversvømmelse, tornado, jordskælv eller orkan osv.).
5. Skader som følge af misbrug, misbrug, uagtsomhed eller tilskadekomne (f.eks. brand).
6. Andre skader, der ikke kan henføres til fejl ved fremstilling af produktmaterialer.
7. Produkter købt fra uautoriserede forhandlere.
8. Forbrugsdele (inklusive men ikke begrænset til batterier).
9. Naturlig slid på produktet.

## Kontakt & Support

Feedback: Hvis du har nogen bekymringer eller problemer, når du bruger vores produkter, bedes du sende feedback via vores app via siden Profil > Hjælp og feedback.

Opsætning og fejlfinding:  
[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)  
Support e-mail:  
[support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)

Find ud af mere

Besøg <https://support.switch-bot.com/hc/en-us> for flere detaljer.



## CE-advarsel

RF-eksponeringsoplysninger: Enhedens EIRP-effekt ved maksimalt tilfælde er under undtagelsesbetingelserne, 20mW specificeret i EN 62479: 2010. RF-eksponeringsvurdering er blevet udført for at bevise, at denne enhed ikke vil generere den skadelige EM-emission over referenceniveauet som specificeret i Rådets henstilling (1999/519/EF).

### CE DOC

Herved vil Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklære, at radioudstyret type W4600000 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Dette produkt kan bruges i EU-medlemslande.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Adresse: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100  
Importørnavn: XDH Tech Importør  
Adresse: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon  
Operation Frekvens (maks. RF-udgangseffekt) Bluetooth: 2402 MHz til 2480 MHz (-0,95 dBm)

## FCC advarsel

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer anvendelser og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:  
- Drej eller flyt modtagerantennen.

- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. BEMÆRK: Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

FCC-erklæring om strålingseksponering  
Enheden er blevet evalueret til at opfylde generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbar eksponeringstilstand uden begrænsninger.

## IC advarsel

Denne enhed indeholder licensfritagede sendere/modtagere, der overholder Canadas licensfritagne RSS(er) for innovation, videnskab og økonomisk udvikling. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Original by SwitchBot -  
Translated by Bradico Aps

文件名称: Universal Remote-说明书-EN-2405	设计师: WQY	完成时间: 2024/05/15
版本号: V1.2-2405	成品尺寸: 62*105mm	
材质和工艺: 80g书写纸+四色 风琴折 <span style="color: red;">■</span> PT 2034C		
更改内容: 1.删除产品信息颜色参数 2.添加专色		
备注: 此页表格不印刷、红色线框不印刷		


Braddico.com

# SwitchBot


## Universal Remote Användarmanual



### Paketets innehåll



### Lista över komponenter



### Förberedelse

Du behöver:

- En smartphone eller surfplatta som använder Bluetooth 4.2 eller senare.
- Den senaste versionen av vår app kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play Store.
- Ett SwitchBot-konto kan du registrera via vår app eller logga in direkt på ditt konto om du redan har ett.



### Konfigurera din enhet

#### Steg 1: Slå på

Tryck och håll ned ON-knappen på din enhet i 3 sekunder för att slå på den.



#### Steg 2: Lägga till din enhet i vår app

Öppna vår app, tryck på "+" i det övre högra hörnet på startsidan, välj Lägg till enhet, hitta lämplig enhetsikon och välj. Följ sedan instruktionerna för att lägga till din enhet.

#### Steg 3: Lägga till enhetsfjärrkontroller/kopiera hubbinställningar

Följ instruktionerna i appen för att lägga till en fjärrkontroll till apparaten. Om du har en SwitchBot Hub med extra fjärrkontroller kan du kopiera dem till din Universal Remote. För förstagångs användare, sök efter din apparatmärke och modell för att hitta och ladda ner den infraröda koden. Om din exakta modell inte finns med i listan, välj den närmaste matchningen eftersom många märken återanvänder koder mellan modellerna. Vi rekommenderar också att du köper en SwitchBot Hub så att du kan lära dig specifika knappar.

#### Steg 4: Kartlägg enhetens åtgärder via vår app och synkronisera inställningar till din Universal Remote

Gå till sidan Inställningar för din Universal Remote i vår app, välj målenheten och följ instruktionerna för att mappa åtgärder till dina Universal Remote-knappar. Synkronisera sedan inställningarna till din Universal Remote. Mappa åtgärder för varje enhet till din Universal Remote individuellt, eftersom knappåtgärder skiljer sig från enheter i vår app.

### Bruksanvisning

#### Styra enheter eller utlösa scener

När du har lagt till dina fjärrkontroller och mappat enhetsåtgärder till din Universal Remote, tryck på den röda Kata-knappen på din Universal Remote och använd pekhjulet för att välja mellan enheter eller scener.



### Anpassade genvägar

Om de fysiska knapparna på din Universal Remote inte är tillräckliga för dina behov kan du använda de fyra anpassade genvägarna. Dessa genvägar kan redigeras via vår app, så att du kan tilldela upp till 20 knappfunktioner till varje. Den här funktionen låter dig enkelt komma åt knappar i samma kategori med bara ett enda tryck.



### Enhetsinställningar

#### Höj dig för att vakna

Genom att helt enkelt ta upp din universalfjärrkontroll tänds skärmen automatiskt så att du kan använda den. Du kan slå på eller av denna funktion via vår app.

#### Automatisk nedbländning

Du kan justera tiden för att din enhets skärm ska stängas av automatiskt via vår app.

#### Skärmens ljusstyrka

Din universalfjärrkontroll är utrustad med en ljussensor och kan automatiskt justera skärmens ljusstyrka efter omgivande ljus. Du kan också justera ljusstyrkan efter dina personliga önskemål via vår app.

#### Säkerhetskopiering av data

All konfigurationsdata för din Universal Remote sparas som standard under ditt konto. När din Universal Remote återställs till fabriksinställningarna, skadad eller förlorad, kan du köpa en ny Universal Remote och kopiera all tidigare konfigurationsinformation till den.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Användarmanual

[www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com)

V1.2-2405

## ⚠ Meddelande

När konfigurationen är klar kan din SwitchBot Universal Remote styra hemmets enheter offline. Vänligen ta den inte ut för att förhindra förlust eller andra konsekvenser. Observera att denna produkt inte är lämplig för barn under 5 år.

## Laddar

Det tar cirka 5 timmar att ladda enhetens batteri helt och detta kan hålla i upp till 6 månader efter full laddning.

1. En adapter på 5 V = 1A krävs för att ladda den här enheten


2. Din enhet kan hålla i upp till 5 månader på en full laddning. Detta resultat testas under följande förhållanden: Enheten lyser i 5 minuter och avger en infraröd signal 50 gånger om dagen i en 25 °C (77 °F) miljö.

## Firmware-uppgraderingar

För att förbättra användarupplevelsen kommer vi regelbundet att släppa firmwareuppdateringar för att introducera nya funktioner och lösa eventuella programvarufel som kan uppstå under användning. När en ny firmwareversion är tillgänglig skickar vi ett uppgraderingsmeddelande till ditt konto via vår app. När du uppgraderar, se till att din produkt har tillräckligt med batteri och att din smartphone är inom räckhåll för att förhindra störningar.

## Startar om

Använd det medföljande återställningsverktyget för att trycka på återställningsknappen i 1 sekund och släpp sedan.



Återställ-knapp

## Specifikationer

Material: ABS + UV-beständig PC (V-0 brandskyddsmedel)  
Storlek: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 tum)  
Vikt: 133 g (4,7 oz.)  
Effekt: Typ-C , DC 5 V 1 A, 2000 mAh litiumjonbatteri Batterilivslängd: 5 månader  
Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)  
Driftfuktighet: 0 % till 90 % RH  
Anslutning: Bluetooth Low Energy

Batteriets livslängd testas under specifika förhållanden. Den faktiska batteritiden kan variera.

## Garanti

Vi garanterar den ursprungliga ägaren av produkten att produkten kommer att vara fri från defekter i material och utförande. Observera att denna begränsade garanti inte täcker:

1. Produkter som skickas in efter den ursprungliga begränsade garantiperioden.
2. Produkter som är reparerade eller modifierade har försökts.
3. Produkter som utsätts för fall, extrema temperaturer, vatten eller andra driftsförhållanden utanför produktspecifikationerna.
4. Skador på grund av naturkatastrofer (inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan, etc.).
5. Skador till följd av felaktig användning, missbruk, försumlighet eller personskada (t.ex. brand).
6. Övriga skador som inte kan hänföras till fel vid tillverkning av produktmaterial.
7. Produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare.
8. Förbrukningsmaterial (inklusive men inte begränsat till batterier).
9. Naturligt slitage på produkten.

## Kontakt & Support

Feedback: Om du har några funderingar eller problem när du använder våra produkter, skicka feedback via vår app via sidan Profil > Hjälp och feedback.

Installation och felsökning:  
[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)  
Support e-post:  
[support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)

Ta reda på mer

Besök <https://support.switch-bot.com/hc/en-us> för mer information.



## CE-varning

RF-exponeringsinformation: Enhetens maximala EIRP-effekt är under undantagsförhållandena, 20mW som specificeras i EN 62479: 2010. RF-exponeringsbedömning har utförts för att bevisa att denna enhet inte kommer att generera skadliga EM-utsläpp över referensnivån som specificeras i rådets rekommendation (1999/519/EG).

## CE DOK

Härmed, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. förklarar att radioutrustningen av typen W4600000 överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Denna produkt kan användas i EU:s medlemsländer.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Adress: Rum 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100  
Importörens namn: XDH Tech  
Importörens adress: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon  
Driftsfrekvens (Max RF-utgångseffekt) Bluetooth: 2402 MHz till 2480 MHz (-0,95 dBm)

## FCC-varning

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. OBS: Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:  
- Vrid eller flytta mottagningsantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp. OBS: Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av obehöriga modifieringar av denna utrustning. Sådana ändringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-utlåtande om strålningsexponering  
Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i portabelt exponeringsläge utan begränsningar.

## IC-varning

Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Kanadas licensbefriade RSS(er) för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Original by SwitchBot -  
Translated by Bradico Aps

文件名称: Universal Remote-说明书-EN-2405	设计师: WQY	完成时间: 2024/05/15
版本号: V1.2-2405	成品尺寸: 62*105mm	
材质和工艺: 80g书写纸+四色 风琴折 <span style="color: red;">■</span> PT 2034C		
更改内容: 1.删除产品信息颜色参数 2.添加专色		
备注: 此页表格不印刷、红色线框不印刷		


Braddico.com

# SwitchBot


## Universal Remote Benutzerhandbuch



### Packungsinhalt



### Liste der Komponenten



### Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet, das Bluetooth 4.2 oder höher verwendet.
- Die neueste Version unserer App kann über den Apple App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden.
- Ein SwitchBot-Konto können Sie über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.



### Einrichten Ihres Geräts

#### Schritt 1: Einschalten

Halten Sie zum Einschalten die ON-Taste an Ihrem Gerät 3 Sekunden lang gedrückt.



#### Schritt 2: Hinzufügen Ihres Geräts zu unserer App

Öffnen Sie unsere App, tippen Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke der Startseite, wählen Sie Gerät hinzufügen, suchen Sie das entsprechende Gerätesymbol und wählen Sie es aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

#### Schritt 3: Gerätefernbedienungen hinzufügen/Hub-Einstellungen kopieren

Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um dem Gerät eine Fernbedienung hinzuzufügen. Wenn Sie einen SwitchBot Hub mit zusätzlichen Fernbedienungen haben, können Sie diese auf Ihre Universalfernbedienung kopieren. Suchen Sie als Erstbenutzer nach der Marke und dem Modell Ihres Geräts, um den Infrarotcode zu finden und herunterzuladen. Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, wählen Sie die nächstbeste Übereinstimmung, da viele Marken Codes zwischen den Modellen wiederverwenden. Wir empfehlen außerdem den Kauf eines SwitchBot Hub, damit Sie bestimmte Tasten erlernen können.

#### Schritt 4: Geräteaktionen über unsere App zuordnen und Einstellungen mit Ihrer Universalfernbedienung synchronisieren

Gehen Sie in unserer App zur Seite „Einstellungen“ Ihrer Universalfernbedienung, wählen Sie das Zielgerät aus und befolgen Sie die Anweisungen, um Aktionen den Tasten Ihrer Universalfernbedienung zuzuordnen. Synchronisieren Sie dann die Einstellungen mit Ihrer Universalfernbedienung. Ordnen Sie Aktionen für jedes Gerät einzeln Ihrer Universalfernbedienung zu, da sich die Tastenaktionen von den Geräten in unserer App unterscheiden.

### Gebrauchsanweisung

#### Geräte steuern oder Szenen auslösen

Sobald Sie Ihre Fernbedienungen hinzugefügt und Geräteaktionen zu Ihrer Universalfernbedienung zugeordnet haben, drücken Sie die rote Kata-Taste auf Ihrer Universalfernbedienung und verwenden Sie das Touch Wheel, um zwischen Geräten oder Szenen auszuwählen.



Drücken Sie die Wheel  
Kata-Taste

### Benutzerdefinierte Verknüpfungen

Wenn die physischen Tasten Ihrer Universalfernbedienung für Ihre Anforderungen nicht ausreichen, können Sie die vier benutzerdefinierten Tastenkombinationen verwenden. Diese Tastenkombinationen können über unsere App bearbeitet werden, sodass Sie ihnen jeweils bis zu 20 Tastenfunktionen zuweisen können. Mit dieser Funktion können Sie mit nur einem Fingertipp problemlos auf Schaltflächen derselben Kategorie zugreifen.



4 benutzerdefinierte  
Verknüpfungen

### Geräteeinstellungen

#### Aufstehen, um aufzuwachen

Wenn Sie einfach Ihre Universalfernbedienung in die Hand nehmen, leuchtet der Bildschirm automatisch auf und Sie können ihn verwenden. Sie können diese Funktion über unsere App ein- oder ausschalten.

#### Automatisches Dimmen

Sie können über unsere App die Zeit einstellen, zu der sich der Bildschirm Ihres Geräts automatisch ausschaltet.

#### Bildschirmhelligkeit

Ihre Universalfernbedienung ist mit einem Lichtsensor ausgestattet und kann die Helligkeit des Bildschirms automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Sie können die Helligkeit auch über unsere App an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

#### Datensicherung

Alle Konfigurationsdaten für Ihre Universalfernbedienung werden standardmäßig unter Ihrem Konto gespeichert. Wenn Ihre Universalfernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, beschädigt ist oder verloren geht, können Sie eine neue Universalfernbedienung kaufen und alle vorherigen Konfigurationsinformationen darauf kopieren.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Benutzerhandbuch

[www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com)

V1.2-2405

## Nachricht

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann Ihre SwitchBot-Universalfernbedienung die Geräte im Haus offline steuern. Bitte nehmen Sie es nicht mit nach draußen, um Verlust oder andere Folgen zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet ist.

## Aufladen

Das vollständige Aufladen des Akkus Ihres Geräts dauert etwa 5 Stunden und kann nach dem vollständigen Aufladen bis zu 6 Monate dauern.

1. Zum Laden dieses Geräts ist ein 5 V = 1 A-Adapter erforderlich

2. Ihr Gerät kann mit einer vollen Ladung bis zu 5 Monate halten. Dieses Ergebnis wird unter folgenden Bedingungen getestet:

Das Gerät leuchtet 5 Minuten lang auf und sendet 50 Mal am Tag in einer Umgebung mit 25 °C (77 °F) ein Infrarotsignal aus.


## Firmware-Updates

Um das Benutzererlebnis zu verbessern, veröffentlichen wir regelmäßig Firmware-Updates, um neue Funktionen einzuführen und etwaige Softwarefehler zu beheben, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, senden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto. Stellen Sie beim Upgrade sicher, dass Ihr Produkt über ausreichend Akku verfügt und sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet, um Störungen zu vermeiden.

## Neustart

Drücken Sie mit dem mitgelieferten Reset-Tool die Reset-Taste 1 Sekunde lang und lassen Sie sie dann los.

Reset-Taste



## Spezifikationen

Material: ABS + UV-beständiges PC (V-0 feuerhemmend)  
Größe: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 Zoll)  
Gewicht: 133 g (4,7 oz.)  
Stromversorgung: Typ C, DC 5 V 1 A, 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku.  
Akkulaufzeit: 5 Monate.  
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F).  
Betriebsfeuchtigkeit: 0 % bis 90 % RH  
Konnektivität: Bluetooth Low Energy

Die Batterielebensdauer wird unter bestimmten Bedingungen getestet. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann variieren.

## Garantie

Wir garantieren dem Erstbesitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:

1. Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingereicht wurden.
2. Produkte, die repariert oder modifiziert wurden, wurden ausprobiert.
3. Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen außerhalb der Produktspezifikationen ausgesetzt sind.
4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Hurrikan usw.).
5. Schäden, die durch Missbrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Personenschäden (z. B. Feuer) entstehen.
6. Sonstige Schäden, die nicht auf Fehler bei der Herstellung von Produktmaterialien zurückzuführen sind.
7. Produkte, die bei nicht autorisierten Händlern gekauft wurden.
8. Verbrauchsmaterialien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
9. Natürliche Abnutzung des Produkts.

## Kontakt & Support

Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte Feedback über unsere App über die Seite „Profil“ > „Hilfe und Feedback“.

Einrichtung und Fehlerbehebung:  
[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)  
Support-E-Mail:  
[support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)

**Erfahren Sie mehr**

Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.switch-bot.com/hc/en-us>.



## CE Warnung

Informationen zur HF-Exposition: Die maximale Gehäuse-EIRP-Leistung des Geräts liegt unter den in EN 62479:2010 angegebenen Ausnahmebedingungen von 20 mW. Eine HF-Expositionsbewertung wurde durchgeführt, um nachzuweisen, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen über dem in EN 62479: 2010 angegebenen Referenzwert erzeugt die Empfehlung des Rates (1999/519/EG).

## CE DOC

Hiermit erklärt Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklärt, dass das Funkgerät Typ W4600000 der Richtlinie entspricht 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Dieses Produkt kann in EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Hersteller: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Adresse: Raum 1101, Qiancheng Commercial Center, Nr. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100  
Name des Importeurs: XDH Tech  
Adresse des Importeurs: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon  
Betriebsfrequenz (maximale HF-Ausgangsleistung) Bluetooth: 2402 MHz bis 2480 MHz (-0,95 dBm)

## FCC Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Energie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:  
- Drehen oder verschieben Sie die Empfangsantenne.

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker. HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Durch solche Änderungen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition Das Gerät wurde hinsichtlich der Einhaltung allgemeiner RF-Expositionsanforderungen bewertet. Das Gerät kann ohne Einschränkungen im mobilen Aufnahmemodus verwendet werden.

## IC Warnung

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) Kanadas für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


Original by SwitchBot -  
Translated by Bradico Aps

文件名称: Universal Remote-说明书-EN-2405	设计师: WQY	完成时间: 2024/05/15
版本号: V1.2-2405	成品尺寸: 62*105mm	
材质和工艺: 80g书写纸+四色 风琴折 <span style="color: red;">■</span> PT 2034C		
更改内容: 1.删除产品信息颜色参数 2.添加专色		
备注: 此页表格不印刷、红色线框不印刷		


Braddico.com

# SwitchBot

## Universal Remote Gebruikershandleiding



### Inhoud van pakket



### Lijst met componenten



### Vorbereiding

Je hebt nodig:

- Een smartphone of tablet die Bluetooth 4.2 of hoger gebruikt.
- De nieuwste versie van onze app kunt u downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account kunt u registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.



### Uw apparaat instellen

#### Stap 1: Schakel in

Houd de AAN-knop op uw apparaat 3 seconden ingedrukt om het in te schakelen.



#### Stap 2: Voeg uw apparaat toe aan onze app

Open onze app, tik op de "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina, selecteer Apparaat toevoegen, zoek het juiste apparaatpictogram en selecteer. Volg daarna de instructies om uw apparaat toe te voegen.

### Stap 3: Afstandsbedieningen van apparaten toevoegen/Hub-instellingen kopiëren

Volg de instructies in de app om een afstandsbediening aan het apparaat toe te voegen. Als u een SwitchBot Hub met toegevoegde afstandsbedieningen heeft, kunt u deze naar uw Universele Afstandsbediening kopiëren. Voor nieuwe gebruikers: zoek naar het merk en model van uw apparaat om de infraroodcode te vinden en te downloaden. Als uw exacte model niet in de lijst staat, kies dan het model dat het beste overeenkomt, aangezien veel merken codes tussen modellen hergebruiken. We raden ook aan een SwitchBot Hub aan te schaffen, zodat u specifieke knoppen kunt leren.

### Stap 4: Apparaatacties in kaart brengen via onze app en instellingen synchroniseren met uw Universele Afstandsbediening

Ga naar de pagina Instellingen van uw Universele Afstandsbediening in onze app, selecteer het doelapparaat en volg de instructies om acties toe te wijzen aan de knoppen van uw Universele Afstandsbediening. Synchroniseer vervolgens de instellingen met uw Universele Afstandsbediening. Wijs acties voor elk apparaat afzonderlijk toe aan uw Universele afstandsbediening, omdat knopacties anders zijn dan die van apparaten in onze app.

### Instructies voor gebruik

#### Apparaten besturen of scènes activeren

Nadat u uw afstandsbedieningen en apparaatacties aan uw Universele Afstandsbediening heeft toegevoegd, drukt u op de rode Kata-knop op uw Universele Afstandsbediening en gebruikt u het aanraakwiel om tussen apparaten of scènes te selecteren.



### Aangepaste snelkoppelingen

Als de fysieke knoppen op uw Universele Afstandsbediening niet voldoende zijn voor uw behoeften, kunt u de vier aangepaste snelkoppelingen gebruiken. Deze snelkoppelingen kunnen worden bewerkt via onze app, waardoor u aan elke snelkoppeling maximaal 20 knopfuncties kunt toewijzen. Met deze functie kunt u met slechts één tik eenvoudig toegang krijgen tot knoppen in dezelfde categorie.



### Apparaatinstellingen

#### Sta op om wakker te worden

Door simpelweg uw Universele Afstandsbediening op te pakken, zal het scherm automatisch oplichten zodat u het kunt gebruiken. Via onze app kun je deze functie aan- of uitzetten.

#### Automatisch dimmen

Via onze app kunt u de tijd aanpassen waarop het scherm van uw apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

#### Helderheid van het scherm

Uw universele afstandsbediening is voorzien van een lichtsensor en kan de helderheid van het scherm automatisch aanpassen aan het omgevingslicht. Via onze app kun je de helderheid ook aanpassen aan je persoonlijke voorkeur.

#### Gegevensback-up

Alle configuratiegegevens voor uw Universal Remote worden standaard opgeslagen onder uw account. Wanneer uw Universele afstandsbediening is hersteld naar de fabrieksinstellingen, beschadigd is of verloren is gegaan, kunt u een nieuwe Universele afstandsbediening aanschaffen en alle eerdere configuratie-informatie ernaar kopiëren.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Gebruikershandleiding

[www.switch-bot.nl](http://www.switch-bot.nl)

V1.2-2405



## Bericht

Zodra de configuratie is voltooid, kan uw SwitchBot Universal Remote de apparaten in huis offline bedienen. Neem hem niet mee naar buiten om verlies of andere gevolgen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit product niet geschikt is voor kinderen jonger dan 5 jaar.

## Opladen

Het duurt ongeveer 5 uur om de batterij van uw apparaat volledig op te laden en dit kan tot 6 maanden duren nadat deze volledig is opgeladen.

1. Om dit apparaat op te laden is een 5 V = 1A adapter nodig

2. Uw apparaat kan tot 5 maanden meegaan als het volledig is opgeladen. Dit resultaat wordt getest onder de volgende omstandigheden:

Het apparaat licht 5 minuten op en zendt 50 keer per dag een infraroodsignaal uit in een omgeving van 25 °C (77 °F).

## Firmware upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, brengen we regelmatig firmware-updates uit om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we via onze app een upgrademelding naar uw account. Zorg er bij het upgraden voor dat uw product voldoende batterij heeft en dat uw smartphone zich binnen bereik bevindt om interferentie te voorkomen.

## Opnieuw opstarten

Gebruik het meegeleverde resethulpmiddel om de resetknop 1 seconde ingedrukt te houden en vervolgens los te laten.

Reset-knop



## Specificaties

Materiaal: ABS + UV-bestendig PC (V-0 brandvertragend)  
 Afmetingen: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 inch)  
 Gewicht: 133 g (4,7 oz.)  
 Voeding: Type-C, DC 5 V 1 A, 2000 mAh lithium-ionbatterij  
 Levensduur batterij: 5 maanden  
 Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)  
 Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 0% tot 90% RH  
 Connectiviteit: Bluetooth Low Energy

De levensduur van de batterij is getest onder specifieke omstandigheden. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren.

## Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie geen dekking biedt voor:

1. Producten ingediend na de oorspronkelijke beperkte garantieperiode.
2. Er zijn producten geprobeerd die zijn gerepareerd of aangepast.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of persoonlijk letsel (bijvoorbeeld brand).
6. Andere schade die niet kan worden toegeschreven aan fouten bij de vervaardiging van productmaterialen.
7. Producten gekocht bij niet-erkende dealers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

## Contact en ondersteuning

Feedback: Als u zich zorgen maakt of problemen ondervindt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Hulp en feedback.

Installatie en probleemoplossing:  
[ondersteuning.switch-bot.com](https://ondersteuning.switch-bot.com)  
 Ondersteunings-e-mailadres:  
[ondersteuning@switch-bot.com](mailto:ondersteuning@switch-bot.com)

Meer informatie

Bezoek <https://support.switch-bot.com/hc/en-us> voor meer details.



## CE waarschuwing

Informatie over RF-blootstelling: Het maximale EIRP-vermogen van het apparaat is onder de uitzonderingsomstandigheden, 20 mW gespecificeerd in EN 62479: 2010. Er is een RF-blootstellingsbeoordeling uitgevoerd om te bewijzen dat dit apparaat geen schadelijke EM-emissie zal genereren boven het referentieniveau zoals gespecificeerd in de aanbeveling van de Raad (1999/519/EG).

## CE DOC

Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. verklaart dat het radioapparaat type W4600000 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Dit product kan worden gebruikt in EU-lidstaten.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
 Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercieel Centrum, nr. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100 Naam importeur: XDH Tech Importeur Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon Bedrijfsfrequentie (max. RF-uitgangsvermogen) Bluetooth: 2402 MHz tot 2480 MHz (-0,95 dBm)

## FCC waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:  
 - Draai of verplaats de ontvangstantenne.

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus. OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling  
 Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF. Het apparaat kan zonder beperkingen in de draagbare belichtingsmodus worden gebruikt.

## IC waarschuwing

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zenders/ontvangers die voldoen aan de Canadese vergunningsvrije RSS(s) voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Original by SwitchBot -  
 Translated by Bradico Aps