




I. Main Parameters

This product contains a light source of energy efficiency class of <E>- (EU)/2019/2015.

ITEM NO.	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
POWER (W)	20		30		40		50	
Color Temperature	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Energy Efficiency Class	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Installation Instructions

(Note: Installation or maintenance operations must be performed by professionals)

- Turn off the power, as shown in Figure P-1.
- Drill two holes in the ceiling and insert expansion plastic plugs, as shown in Figure P-2.
- Fix the clips to the ceiling with screws, as shown in Figure P-3.
- Connect the AC power L/N to the lamp through the power cord, as shown in Figure P-4.
- Push the lamp into the clip and fix it, as shown in Figure P-5.
- After the installation is completed and there are no safety hazards, turn on the light.

III. Attentions

- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole luminaire shall be replaced.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
- The control gear of this luminaire is a non-replaceable component; when the control gear reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
- This product is strictly forbidden for high humidity environment.

DISPOSAL

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your use device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

IV. Below is the light source disassembly diagram:

I. Parámetros principales

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética <E>- (EU)/2019/2015.

N.º de ARTÍCULO	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
POTENCIA (W)	20		30		40		50	
Temperatura del color	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Instrucciones de instalación

(Nota: La instalación o el mantenimiento deben ser realizados por profesionales)

- Desconecte la alimentación, como se muestra en la Figura P-1.
- Perfore dos orificios en el techo e inserte los tapones de expansión de plástico, como se muestra en la Figura P-2.
- Fije los clips al techo con tornillos, como se muestra en la Figura P-3.
- Conecte la alimentación de CA L/N a la lámpara a través del cable de alimentación, como se muestra en la Figura P-4.
- Introduzca la lámpara en el clip y fíjela, como se muestra en la Figura P-5.
- Una vez finalizada la instalación y sin riesgos para la seguridad, encienda la luz.

III. Advertencias

- El cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se debe reemplazar toda la luminaria.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; al llegar al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria.
- El equipo de control de esta luminaria no es reemplazable; al llegar al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria.
- Este producto está estrictamente prohibido en entornos con alta humedad.

RECICLAJE

Eliminación correcta de este producto	
	Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacer cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

IV. A continuación se muestra el diagrama de desmontaje de la fuente de luz:

I. Głównie parametry

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <E>- (EU)/2019/2015.

NR PRODUKTU	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
MOC (W)	20		30		40		50	
Temperatura barwowa	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Klasa efektywności energetycznej	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Instrukcja instalacji

(Uwaga: Instalacja lub czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez profesjonalistów)

- Wyłącz zasilanie, jak pokazano na rysunku P-1.
- Wywierć dwa otwory w suficie i włóż plastikowe kołki rozporowe, jak pokazano na rysunku P-2.
- Przymocuj zaciski do sufitu za pomocą śrub, jak pokazano na rysunku P-3.
- Podłącz zasilanie AC L/N do lampy za pomocą przewodu zasilającego, jak pokazano na rysunku P-4.

5. Wsuń lampę do zacisku i zamocuj ją, jak pokazano na rysunku P-5.

6. Po zakończeniu instalacji i upewnieniu się, że nie występują żadne zagrożenia bezpieczeństwa, włącz światło.

III. Uwagi

- Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, należy wymienić całą oprawę.
- Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.
- Przekładnia sterująca tej oprawy oświetleniowej jest elementem niewymiennym; gdy przekładnia sterująca osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- Tęgo produktu nie wolno używać w środowisku o wysokiej wilgotności.

UTILIZACJA

Prawidłowa użycia tego produktu	
	To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiorki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

IV. Poniziej znajduje się schemat demontażu źródła światła:

I. Parametri principali

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>- (UE) 2019/2015.

CODICE ARTICOLO	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
POTENZA (W)	20		30		40		50	
Temperatura di Colore	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Classe di Efficienza Energetica	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Istruzioni di installazione

(Nota: Le operazioni di installazione o manutenzione devono essere eseguite da professionisti)

- Tenere spento l'alimentazione, come mostrato nella Figura P-1.
- Forare due punti nel soffitto e inserire i tasselli in plastica, come mostrato nella Figura P-2.
- Fissare le clip al soffitto con le viti, come mostrato nella Figura P-3.
- Collegare l'alimentazione AC L/N alla lampada tramite il cavo di alimentazione, come mostrato nella Figura P-4.
- Inserire la lampada nella clip e fissarla, come mostrato nella Figura P-5.
- Dopo aver completato l'installazione e verificato l'assenza di pericoli, accendere la luce.

III. Avvertenze

- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'intera lampada deve essere sostituita.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Il gruppo di alimentazione di questo apparecchio di illuminazione è un componente non sostituibile; quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.
- Questo prodotto è severamente vietato in ambienti ad alta umidità.

SMALTIMENTO

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

IV. Di seguito è riportato lo schema di smontaggio della sorgente luminosa:

I. Wichtigste Parameter

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>- (EU)/2019/2015.

ARTNR.	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
LEISTUNG (W)	20		30		40		50	
Farbtemperatur	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Energie-Effizienzklasse	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Installationsanweisungen

(Hinweis: Installations- oder Wartungsarbeiten müssen von Fachleuten durchgeführt werden)

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, wie in Abbildung P-1 gezeigt.
- Bohren Sie zwei Löcher in die Decke und setzen Sie die Spreizdübel ein, wie in Abbildung P-2 dargestellt.
- Befestigen Sie die Klammern mit Schrauben an der Decke, wie in Abbildung P-3 dargestellt.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Lampe an, wie in Abbildung P-4 dargestellt.
- Schieben Sie die Lampe in die Klemme und befestigen Sie sie, wie in Abbildung P-5 dargestellt.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist und keine Sicherheitsrisiken bestehen, schalten Sie die Leuchte ein.

III. Hinweise

- Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Das Vorschaltgerät dieser Leuchte ist ein nicht austauschbares Bauteil; wenn das Vorschaltgerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Dieses Produkt darf keinesfalls in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Abfall zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammel-systeme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

IV. Nachfolgend finden Sie das Schema für die Demontage der Lichtquelle:

I. Belangrijkste parameters

Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse <E>- (EU)/2019/2015.

ITEM NR.	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
VERMOGEN (W)	20		30		40		50	
Kleurtemperatuur	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Energie-Efficiëntieklasse	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Installatie-instructies

(Opmerking: Installatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten door professionals worden uitgevoerd)

- Zet de stroom uit (zoals op Figuur P-1).
- Boor twee gaten in het plafond en breng plastic pluggen aan, zoals getoond in Figuur P-2.
- Befestig de clips aan het plafond met schroeven, zoals getoond in Figuur P-3.
- Sluit de wisselstroom L/N aan op de lamp via het netsnoer, zoals getoond in Figuur P-4.
- Duw de lamp in de clip en zet hem vast, zoals getoond in Figuur P-5.
- Nadat de installatie is voltooid en er geen veiligheidsrisico's zijn, zet u de verlichting aan.

III. Opgelet

- De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de hele armatuur worden vervangen.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- Het besturingscomponent van deze armatuur is een niet-vervangbaar onderdeel; wanneer het besturingscomponent het einde van haar levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- Dit product is ten strengste verboden voor een omgeving met hoge luchtvochtigheid.

VERWIJDERING

Correcte verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recycleren om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

IV: Hieronder ziet u het demontageschema van de lichtbron:

I. Principaux paramètres

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique <E>- (EU)/2019/2015.

ARTICLE N°	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
PUISSANCE (W)	20		30		40		50	
Température de couleur	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Instructions d'installation

(Note: Les opérations d'installation ou d'entretien doivent être effectuées par des professionnels)

- Mettre l'appareil hors tension, comme indiqué à la figure P-1.
- Perceur deux trous dans le plafond et insérez des bouchons d'expansion en plastique, comme illustré à la figure P-2.
- Fixez les clips au plafond à l'aide de vis, comme indiqué dans la figure P-3.
- Connectez l'alimentation CA L/N à la lampe par l'intermédiaire du cordon d'alimentation, comme illustré à la figure P-4.
- Poussez la lampe dans le clip et fixez-la, comme illustré à la figure P-5.
- Une fois que l'installation est terminée et qu'il n'y a pas de risques pour la sécurité, allumez la lumière.

III. Points d'attention

- Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- L'appareillage de ce luminaire est un composant non remplaçable; lorsque l'appareillage atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Ce produit est strictement interdit dans un environnement très humide.

RECYCLAGE

Élimination correcte de ce produit	
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

IV. Ci-dessous, le schéma de démontage de la source lumineuse:

I. Parâmetros Principais

Este produto contém uma fonte de luz com uma classe de eficiência energética <E>- (EU)/2019/2015.

NÚMERO DO ITEM	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
POTÊNCIA (W)	20		30		40		50	
Temperatura da cor	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Classe de Eficiência Energética	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Instruções de Instalação

(Nota: As operações de instalação ou manutenção devem ser realizadas por profissionais)

- Desligue a alimentação, conforme indicado na Figura P-1.
- Faça dois furos no teto e insira os tampões de plástico de expansão, conforme indicado na Figura P-2.
- Fixe os grampos ao teto com parafusos, conforme indicado na Figura P-3.
- Ligue a L/N de alimentação CA à luminária através do cabo de alimentação, conforme indicado na Figura P-4.
- Insira a luminária no clipe e fixe-a, conforme indicado na Figura P-5.
- Após a instalação estar concluída e não existirem riscos de segurança, acenda a luminária.

III. Atenção

- O cabo ou fio flexível exterior desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, toda a luminária deverá ser substituída.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- O mecanismo de controle desta luminária é um componente não substituível; quando o mecanismo de controle atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Este produto é estrictamente proibido para ambientes com humidade elevada.

DISPOSAO

Descarte correto deste produto	
	Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

IV. Abaixo está o diagrama de desmontagem da fonte de luz:

I. Főbb paraméterek

Ez a termék <E> energiatagassági fényforrást tartalmaz - (EU)/2019/2015.

Klikkszám	BD-20W-01		BD-30W-01		BD-40W-01		BD-50W-01	
TELJESÍTMÉNY (W)	20		30		40		50	
Színhőmérséklet	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Energhiatagassági osztály	E	E	E	E	E	E	E	E

II. Telepítési utasítások

(Megjegyzés: A telepítést vagy karbantartást szakembereknek kell végezniük.)

- Kapcsolja ki az áramot, lásd P-1 ábra.
- Fúrjon két lyukat a mennyezetre, és helyezzen be műanyag tömítődobozokat, lásd P-2 ábra.
- Rögzítse a fogókapcsokat a mennyezetre csavarokkal, lásd P-3 ábra.
- Csatlakoztassa a lámpát a házhoz áramhoz L/N vezetékkel, lásd P-4 ábra.
- Illesse be a lámpát a fogókapcsba a rögzítőszeghez, lásd P-5 ábra.
- Az installáció befejeződött. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e biztonsági kockázatok, majd kapcsolja be a világítást.

III. Figyelmeztetések

- Ennek a világítónak a külső rugalmas kábelét vagy vezetékét nem lehet kicserélni; ha a kábel sérül, a teljes világítót ki kell cserélni.
- A világítótestet fényforrással nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
- A világítótest vezérlőelektronikája nem cserélhető alkatrész; amikor a vezérlőelektronika elérte élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
- Ez a termék tilos használni nagy páratartalmú környezetben.

HULLADÉKKEZELÉS

A termék megfelelő hulladékkezelése	
	Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrzött hulladékgéllátmanítástól eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészséggázárósságok megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahosszabbításának elősegítése érdekében. A használt eszközök hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akiktől beszerzte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahosszabbításáról.

IV. Az alábbiakban a lámpa szétszereléséhez szükséges ábra látható:

I. Hlavní parametreSK

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti <E> – (EU)/2019/2015.

Číslo položky	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
VÝKON (W)	20	30	40	50
Teplota farieb	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Trieda energetickej účinnosti	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Inštaláčné pokyny

- (Poznámka: Inštalácia alebo údržbu musia vykonávať odborníci.)
- Vypnite napájanie (pozri obrázok P-1).
 - Vyvrte dva otvory do stropu a vložte plastové rozpiernacie zátky (P-2).
 - Prítvrdíte príchytky na strop pomocou skrutiek (P-3).
 - Pripojte striedavý prúd (L/N) k svetlidlú cez napájací kábel (P-4).
 - Zatlačte svetidlo do príchytky a zaistite jeho upevnenie (P-5).
 - Po dokončení inštalácie a kontrole bezpečnosti zapnite svetlo.

III. Upozornenia

- Vonkajší ohebný kábel alebo šnúra tohto svetidla sa nedajú vymeniť; ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť celé svetidlo.
- Svetelný zdroj tohto svetidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svetidlo.
- Riadiaca jednotka tohto svetidla je nevymeniteľná súčiastka; keď riadiaca jednotka dosiahne koniec svojej životnosti, celé svetidlo sa musí vymeniť.
- Tento výrobok je prísne zakázané používať vo vysoko vlhkom prostredí.

ZNEŠKODŇOVANIE

Správna likvidácia tohto výrobku	
	Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete použiťvany prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na malobehodného predcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

IV. Nižšie je uvedený diagram demontáže svetelného zdroja:IV

I. HuvudparametrarSV

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass <E> – (EU)/2019/2015.

Artikelnummer	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
EFFEKT (W)	20	30	40	50
Färgtemperatur	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Energieffektivitetsklass	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Installationsanvisningar

- (OBS: Installation eller underhåll måste utföras av professionella.)
- Säng av strömmen, se bild P-1.
 - Borra två hål i taket och sätt i plastbultar, se bild P-2.
 - Skruvra fast klämmen i taket, se bild P-3.
 - Anslut växelströmmen (L/N) till armaturen med strömkabeln, se bild P-4.
 - Skjut in lampen i klämman för att fixera den, se bild P-5.
 - Installationen är klar, kontrollera att inga säkerhetsrisker finns och slå på lampen.

III. Viktigt att tänka på

- Den externa flexibla kabeln eller sladden för denna armatur kan inte bytas ut; om sladden är skadad ska hela armaturen bytas ut.
- Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
- Styramaturen i denna armatur är en icke utbytbar komponent; när styramaturen når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
- Denna produkt är strängt förbjuden att användas i fuktiga miljöer.

AVVYTRING

Korrekt avfallshantering av denna produkt	
	Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvin den på ett ansvarfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

IV. Nedan visas demonteringsschema för ljuskällan:IV

I. Hlavní parametryCS

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <E> – (EU)/2019/2015.

Číslo položky	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
VÝKON (W)	20	30	40	50
Teplota barev	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Třída energetické účinnosti	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Montážní pokyny

- (Poznámka: Instalaci nebo údržbu musí provádět odborníci.)
- Vypněte napájení, viz obrázek P-1.
 - Vyvrtejte dva otvory do stropu a vložte do nich rozpěrné plastové hmoždinky, jak je znázorněno na obrázku P-2.
 - Přípevněte držák ke stropu pomocí šroubů, viz obrázek P-3.
 - Pripojte střídavý proud (L/N) k světlidlu pomocí napájecího kabelu, viz obrázek P-4.
 - Zasuňte světidlo do držáku, viz obrázek P-5.
 - Instalace je dokončena, zkontrolujte, zda nehrozí bezpečnostní rizika, a zapněte osvětlení.

III. Upozornění

- Vnější ohebný kábel nebo šňůra tohoto světidla nelze vyměnit; pokud je kábel poškozen, musí být vyměněno celé světido.
- Světelný zdroj tohto světidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé světido.
- Ridicí jednotka tohoto světidla je nevyměnitelná součástí; když řídící jednotka dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněno celé světido.
- Tento výrobek je přísně zakázáno používat ve vysoko vlhkém prostředí.

LIKVIDACE

Správna likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

IV. Niže je uveden diagram demontáže světelného zdroje:IV

I. Κύριες παράμετροιEL

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης <E> – (EU)/2019/2015.

Αριθμός είδους	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
ΙΣΧΥΣ (W)	20	30	40	50
Θερμοκρασία χρώματος	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Οδηγίες εγκατάστασης

- (Σημείωση: Η εγκατάσταση ή η συντήρηση πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.)
- Απεργονοποιήστε την παροχή ρεύματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-1.
 - Ανοίξτε δύο τρύπες στην οροφή και τοποθετήστε πλαστικά βύσματα διαστολής, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-2.
 - Στερεώστε τα κλιπ στην οροφή με βίδες, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-3.
 - Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC L/N στη λάμπα μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-4.
 - Πιέστε τη λάμπα στο κλιπ για να τη στερεώσετε, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-5.
 - Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια, ανάψτε το φως.

III. Προειδοποιήσεις

- Το εξωτερικό εκκαμμένο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί - εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φθάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- Ο εξοπλισμός ελέγχου αυτού του φωτιστικού είναι μη αναπνεύσιμο εξάρτημα - όταν ο εξοπλισμός φθάσει στο τέλος της ζωής του, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβαλλόντα με υψηλή υγρασία.

ΑΠΟΡΙΨΗ

Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος	
	Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επισκυνώνηστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστήκατε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

IV. Ακολουθεί το διάγραμμα αποσυρμαρμολόγησης της πηγής φωτός:IV

I. Parametri principaliRO

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <E> – (EU)/2019/2015.

Cod produs	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
PUTERE (W)	20	30	40	50
Temperatura de culoare	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Clasă de eficiență energetică	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Instrucțiuni de instalare

- (Notă: Instalarea sau întreținerea trebuie efectuată de profesioniști.)
- Opriți alimentarea, așa cum se arată în Figura P-1.
 - Dați două găuri în tavan și introduceți dopuri de plastic expansive, așa cum se arată în Figura P-2.
 - Fixați clemele pe tavan cu șuruburi, așa cum se arată în Figura P-3.
 - Conectați cablul de alimentare CA L/N la lampă prin cablul de alimentare, așa cum se arată în Figura P-4.
 - Introduceți lampa în clippă pentru fixare, vezi figura P-5.
 - După finalizarea instalării și nu există pericol de siguranță, aprindeți lumina.

III. Atenționări

- Cablul flexibil extern sau cablul acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Dispozitivul de comandă al acestui corp de iluminat este o componentă neschimbabilă; atunci când dispozitivul de comandă își atinge sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Acest produs este strict interzis în medii cu umiditate ridicată.

ELIMINARE

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs	
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeururi menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

IV. Mai jos este prezentată diagrama de dezasamblare a sursei de lumină:IV

I. HovedparametreDA

Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <E> – (EU)/2019/2015.

Varenummer	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
EFFEKT (W)	20	30	40	50
Farvetemperatur	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Energieffektivitetsklasse	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Installationsvejledning

- (Bemærk: Installation eller vedligehold skal udføres af fagfolk.)
- Sluk for strømmen, se billede P-1.
 - Bor to huller i loftet og sæt plastplugs i, se billede P-2.
 - Fastgør klemmen til loftet med skruer, som vist i figur P-3.
 - Tilslut vekselstrømsledningen (L/N) til lampen via strømledningen, som vist i figur P-4.
 - Skub lampen ind i klemmen for at fastgøre den, som vist i figur P-5.
 - Når installationen er fuldført, og der ikke er nogen sikkerhedsrisici, skal du tænde lyset.

III. Vigtige bemærkninger

- Denne armatures eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal hele armaturen udskiftes.
- Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin brugstid, skal hele armaturet udskiftes.
- Styreenheden i denne lampe er en ikke-udskiftelig komponent; når styreenheden når sin levetidsside, skal hele lampen udskiftes.
- Dette produkt må under ingen omstændigheder bruges i fugtige omgivelser.

BORTSKAFFELSE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt	
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

IV. Nedenfor ses diagrammet for adskillelse af lyskilden:IV

I. HovedparametreNO

Dette produktet inneholder en lyskilde med energiklasse <E> – (EU)/2019/2015.

Varenummer	BD-20W-01	BD-30W-01	BD-40W-01	BD-50W-01
EFFEKT (W)	20	30	40	50
Fargetemperatur	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Energieffektivitetsklasse	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E	E E E E E E E E

II. Installasjonsinstruksjoner

- (Merk: Installasjon eller vedlikehold må utføres av fagpersoner.)
- Slå av strømmen, som vist i figur P-1.
 - Bor to hull i taket og sett inn ekspansjonspluggen av plast, som vist i figur P-2.
 - Fest klipsen til taket med skruer, som vist i figur P-3.
 - Koble vekselstrømsledningen (L/N) til lampen via strømledningen, som vist i figur P-4.
 - Skv lampen inn i klipsen for å feste den, som vist i figur P-5.
 - Etter at installasjonen er fullført og det ikke er noen sikkerhetsfarer, slår du på lyset.

III. Viktige merknader

- Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; hvis ledningen er skadet, må hele armaturen erstattes.
- Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden er utslett, må hele armaturen skiftes ut.
- Kontrollenheten til denne armaturen er en ikke-utskiftbar komponent; når kontrollenheten når slutten av sin levetid, må hele armaturen skiftes ut.
- Dette produktet er strengt forbudt i fuktige omgivelser.

DISPOSITION

Korrekt avhending av dette produktet	
	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.

IV. Nedenfor finner du et diagram for demontering av lyskilden:IV

